

保証内容のご確認とお願い

この取扱説明書(本書とする)は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。

「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことで

保証期間について

保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レーザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お客様の個人情報の利用について

ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

無料修理規定

- 保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。
- 保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。
- 保証期間内でも以下の場合には有料となりますのでご了承願います。
 - (イ) 本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合
 - (ロ) ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
 - (ハ) 消耗部品(弊社指定部品)の交換
 - (ニ) 第三者から転売・譲渡を受けた場合
 - (ホ) 火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
 - (ヘ) 故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
 - (ト) 加工・改造、不当な修理による故障または破損
 - (チ) 屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
 - (リ) 使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさびかびの発生
 - (ヌ) 外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
 - (ル) 一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
- ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
- ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
- ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
 ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594


受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1811030019DKH

FLEXCEL 2

フレクセル2

PP-FXN
PP-FXW



もくじ

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 1. 安全上のご注意 1
- 2. 未永くご使用いただくためのご注意 ... 3
- 3. お手入れのしかた 3
- 4. 各部のなまえとはたらき 4
- 5. レイアウトについて 5
- 6. 故障かな?と思ったら(不調診断)..... 6
- 7. 部品の交換について 6
- 8. 素材 6

諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。


⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

お客様で、解体や移設・レイアウト変更をしないでください。

組立・施工が不十分ですと、破損や転倒によるけがの原因になります。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
- ・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

このパネルは、連結して設置する簡易な置き式の間仕切りです。(また各オプション類は、このパネルに取り付けて使用するものです。)建物に施工する間仕切りでは用途以外には使用しないでください。

けがや破損の原因になります。床に傾斜や段差のある、不安定な場所には設置しないでください。転倒によるけがの原因になります。

①

運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)

転倒や破損によるけがの原因になります。

ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

専用のオプションパッド以外は取り付けしないでください。

落下によるけがや破損の原因になります。

使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。

(特にお子様にご注意ください。)

けがの原因になります。

パネルにもたれかかったり、ものを立てかけないでください。

本体の倒れによるけがの原因になります。



製品にぶら下がるしないでください。

(特にお子様にご注意ください。)

転倒によるけがの原因になります。

マルチボードを持ち上げたり、突き上げたりしないでください。

マルチボードが外れて落下によるけがの原因になります。

引き戸の開閉はゆっくり行い、手や指、衣服をはさまないように注意してください。

勢いよく行くと、けがや破損のおそれがあります。

引き戸を施錠するときは、すべての戸が完全に閉まっていることを確認してから施錠してください。

戸が少しでも開いていると、鍵が回っても施錠されない場合があります。

製品の分解や改造はしないでください。

けがや破損の原因になります。

ガラスに傷や欠けが生じたときは、すぐに取り替えてください。

そのまま使用していると、破損しやすくなり、けがをするおそれがあります。

ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。

本体の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。

溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。

この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

②

2. 未永くご使用いただくためのご注意

直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。

変色や変形・そり・故障などの原因になります。

飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。

表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。

引き戸を開けたままで、鍵を施錠位置にして、閉めないでください。

鍵がかかってしまったり、施錠装置が破損するおそれがあります。

鍵に無理な力を加えて回さないでください。

鍵が破損することがあります。

シリンダー錠の鍵穴に、油や粘度のある液体を入れないでください。

誤動作の原因になる場合があります。

スペアキーは、施錠する間仕切内には入れないでください。

万一の紛失に備えて、必ず別の所に保管してください。

鍵を紛失したときは、鍵番号を確認の上、お買い上げの販売店へ合い鍵の作成をご注文ください。鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。

ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3. お手入れのしかた

1 布部以外の汚れの落とししかた

日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。

変色や変形の原因になります。

市販のクリーナーなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

2 布部の汚れの落とししかた


日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

汚れを落とすときの注意

市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

③






4. 各部のなまえとはたらき



④




5. レイアウトについて

この製品には、以下のようなレイアウト条件が設定されています。組み立てるパネルがこの条件を守っていないと、組立時や使用時に製品が転倒するなど事故の原因になります。

特定条件	H2135の場合 A:全面/上面ガラスパネル かつ B:全面/上面ガラス以外のパネル	
L型のレイアウト	 <p>A: 1.2m ~ 3.6m以内 最大連結4枚まで</p>	<p>寸法Bが1.2m未満の場合</p> <p>B:1200未満(特定条件下で1200以下)の場合は、の位置に床固定金具を使う。 の位置に壁がある場合、壁固定金具を使う。 壁固定金具を使う場合は、床固定金具を併用する。</p>
T型のレイアウト	 <p>A: 1.2m ~ 3.6m以内 最大連結4枚まで B: 0.45m ~ 1.8m以内 最大連結3枚まで</p>	<p>寸法Aが1.2m未満の場合</p> <p>A:1200未満の場合は、の位置に床固定金具を使う。 の位置に壁がある場合は、壁固定金具を使う。 壁固定金具を使う場合は、床固定金具を併用する。</p>
コ型のレイアウト	 <p>A: 3.6m以下 最大連結4枚まで B: 0.9m ~ 3.6m以内 最大連結4枚まで</p>	<p>寸法Bが0.9m未満の場合</p> <p>の位置に床固定金具を使う。</p>
E型のレイアウト	 <p>A: 3.6m以下、最大連結4枚まで B: 1.2m ~ 3.6m以内、最大連結4枚まで</p>	<p>寸法Bが1.2m未満の場合</p> <p>の位置に床固定金具を使う。</p>
F型のレイアウト	 <p>A: 3.6m以下、最大連結4枚まで B: 1.2m ~ 3.6m以内、最大連結4枚まで C: 1.8m以下、最大連結2枚まで</p>	<p>寸法Bが1.2m未満の場合</p> <p>B:1200未満(特定条件下で1200以下)の場合は、の位置に床固定金具を使う。 または、の位置に安定脚を使う。 の位置に壁がある場合は、安定脚ではなく、壁固定金具を使う。 壁固定金具を使う場合は、床固定金具を併用する。</p>

(5)

6. 故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	こう処置してください
製品がグラグラ(ガタガタ)する。	<p>アジャスターでレベル調整をしてください。</p> 
オプション類がグラグラ(ガタガタ)する。	<p>取り付けボルトがゆるんでいませんか。ゆるんでいるときは、ボルトを締め直してください。 取付金具がパネルのスリットにきっちり入っているか確認してください(左図参照)。入っていないときは、入れ直してください。</p>  

以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7. 部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。製品の故障・破損の原因になります。

8. 素材

フレーム	縦枠/スチール、上枠/スチール、連結用上ユニット/ABS、スチール、連結用下ユニット/ABS、アルミ
笠木	笠木本体/ABS、キャップ/ABS
巾木	巾木本体/スチール
クロスパネル	表面材/クロス、芯材/パーティクルボード
ガラスパネル	表面材/ガラス(透明)、上下縦枠/アルミ
スチールパネル	表面材/スチール、芯材/ペーパーコア、上下縦枠/アルミ
ドアパネル	表面材/アクリル(半透明)、上下縦枠/アルミ

(6)